





MUE-CAN端子说明	
H	CAN_H
L	CAN_L
G	信号地
PG	保护地

仅做参考



MUE-CAN



其它CAN总线设备

